



ATENCIÓN

- Lea estas instrucciones antes de poner en funcionamiento su aparato.
- Compruebe que el voltaje de su casa y el indicado en la placa de características del transformador (6) coinciden.
- En caso de utilizar el aparato con pila, emplee sólo la pila recomendada.
- Antes de conectar el aparato a la red o insertar la pila, asegúrese que el interruptor del aparato (1) está en posición de apagado.
- Durante el funcionamiento del aparato no tocar las cuchillas de corte.
- No utilizar nunca el aparato con la rejilla protectora de las cuchillas dañada.
- No utilizar sobre prendas húmedas, de textura irregular o delicadas (hilo, seda, punto fino).
- **No utilizar nunca el aparato sobre aquellas zonas de prendas de lana o hilo que tengan algún punto fuera.**
- No engrasar ni poner aceite sobre el cabezal de corte. Su ropa podría mancharse.
- Este aparato está diseñado para eliminar pelusas de prendas de vestir o muebles tapizados. Nunca debe emplearlo para otras aplicaciones.
- Atención: no ejercer una fuerte presión sobre el cabezal de cuchillas durante la utilización del aparato.
- Retire las pilas en caso de no usarlo durante un largo periodo de tiempo.
- Tire la pila usada en los contenedores destinados a ello.
- No utilice el aparato con la clavija o el cable dañado del transformador (6). Si el cable está dañado debe ser remplazado por un Servicio Técnico Autorizado.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.



¡¡ATENCIÓN!! Cuando desee desprenderse del aparato, NUNCA lo deposite en la basura, sino que acuda al PUNTO LIMPIO o de recogida de residuos más cercano a su domicilio, para su posterior tratamiento. De esta manera, está contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

COMPONENTES PRINCIPALES

- 1.- Interruptor de encendido/ apagado
- 2.- Selector regulador de niveles de apurado
- 3.- Cepillo limpiador
- 4.- Depósito pelusas
- 5.- Compartimento pilas (no incluidas)

FUNCIONAMIENTO

- En caso de utilizar el aparato con transformador, introduzca la clavija del transformador (6) en el conector (7) indicado para éste.
- En caso de utilizar el aparato con pilas, abra el compartimento para pilas (5) presionando la tapa y deslizándola hacia arriba.
- Inserte 2 pilas tamaño "LR14" según a la indicación de los polos.

- Cierre el compartimento para pilas presionando la tapa y deslizándola hacia abajo.
- Seleccione el nivel de apurado deslizando el selector regulador de niveles de apurado (2).
- Sitúe el interruptor de funcionamiento (1) en posición de encendido.
- Coloque la prenda sobre una superficie lisa. Deslice suavemente, sin presionar, el quitapelusas sobre la prenda estirada adecuando el selector de apurado (2) a cada necesidad.
- Después de su uso, apague el quitapelusas situando el interruptor (1) en posición de apagado y en su caso desconecte el aparato de la red.
- Después de su uso y una vez desconectado el aparato de la red, le recomendamos vaciar el depósito de pelusas (4)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de la limpieza del quitapelusas, asegúrese de que está apagado y en su caso desconectado de la red.
- Extraiga el depósito de pelusas (4) deslizándolo hacia abajo y vacíelo. El depósito de pelusas no debe llenarse más de sus ¾ partes.
- Para la limpieza del cabezal de cuchillas, retire el anillo regulador de apurado (2) deslizándolo hacia fuera hasta retirarlo del aparato, extraiga la pieza plástica con rejilla ayudándose de una herramienta de superficie plana y limpie las pelusas cuidadosamente con el cepillo (3) que se adjunta para no dañar el cabezal de cuchillas.
- Limpie las partes plásticas con un paño seco.
- Coloque la cuchilla y las piezas plásticas en su posición original.

SINGER

Quita Pelusa
BSM-203

3V (2 Pilas tipo "C" de 1,5 V C/U)

Recomendaciones:

Antes de usar este equipo, favor de leer cuidadosamente este libro de instrucción

IMPORTANTE:

El aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación.

Los niños deben ser supervisados para que no usen este aparato como un juguete.

