


MÁQUINA DE COSER COMPUTARIZADA HD6805C



SINGER®



CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil de uso rudo - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Motor de alta resistencia - Ideal para trabajos pesados, mayor rapidez de costura.

Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base, hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

300 Programas de puntadas - Para crear 586 aplicaciones de puntadas y un sinnúmero de posibilidades.

Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite subir y bajar la aguja.

Botones de largo de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones.

Botones de ancho de puntada - Ajusta el ancho de la puntada, dependiendo lo que desee realizar.

Botones de selección de puntadas - Te permite seleccionar digitalmente la puntada deseada.

Regulador de tensión del hilo manual - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

Sistema de bobina Drop&Sew™ - Coloca la bobina, saca el hilo por la guía de la placa aguja y listo. No necesitas levantar manualmente el hilo de la bobina. Permite trabajar anchos de hasta 7 mm.

Porta carrete horizontal - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.

Presión del prensatelas - Ajusta la presión del prensatelas de manera automática de acuerdo al grosor de la tela utilizada, además cuenta con un calibrador de presión manual.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Cortahilo Lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

Panel de puntadas - Permite visualizar las puntadas a elegir.

Luz LED Stay Bright™ - Ilumina el área de costura, se mantiene siempre brillante y no disminuye su intensidad.

Ojalador 1 paso - 8 tipos de ojales. Con solo colocar el botón en la guía del prensatelas, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un paso.

14 Posiciones de aguja - Facilita la costura de cierre y pespunte, ideal para trabajos de Quilting y Patchwork básicos.

Pantalla LCD - Visualiza la puntada seleccionada.

Selección automática de puntadas - Cuando seleccionas una puntada, el largo, ancho y balance están preestablecidos para un trabajo óptimo.

Botón de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

Enhebrador automático - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.

Dientes retráctiles - Con sólo accionar la palanca podrás ocultar los dientes, y así realizar el bordado libre y costura de botón.

Elevador de aguja - Permite seleccionar donde detener la aguja: arriba, abajo o como pivote en la tela cuando se cosen curvas.

2 estilos de alfabeto - Con los que podrás personalizar tus proyectos.

Una función de memoria - Permite guardar nombres y puntadas especiales para aumentar las funciones, capacidad hasta 40 caracteres.

Botón de inicio y paro - Puedes trabajar la máquina sin el control de velocidad.

Botón de refuerzo tack - Ideal para reforzar las puntadas decorativas.

Botón de elongación - Permite alargar la puntada hasta 5 veces su tamaño original (en puntadas decorativas).

Botón de puntadas en espejo - Al seleccionar la puntada deseada, se aplicará la imagen en espejo.

Botón cortador de hilo - Con sólo oprimir el botón corta los hilos de arriba y de abajo para ahorrar tiempo.

Botón de ajuste de paro automático - La máquina terminará la puntada actual, luego se rematará y se detendrá automáticamente.

Control de velocidad de costura - Permite regular la velocidad de costura entre rápida o lenta.

Placa transparente - En todo momento tienes el control del hilo de la bobina gracias a la placa transparente. Línea de 1/4 de pulgada.

Área de costura metálica - Brinda mayor estabilidad al coser y facilita el deslizamiento de la tela.

Mensajes de alerta auditivos y visuales - Te recordarán bajar la palanca del ojal y cualquier error.

ACCESORIOS

- Prensatelas para usos múltiples
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para botón
- Prensatelas para ojal
- Prensatelas para puntadas satinadas
- Prensatelas para dobladillo invisible
- Prensatelas para costura fácil
- Prensatelas para cordones
- Prensatelas de punta abierta
- Prensatelas para avance simultáneo
- 4 bobinas
- Paquete de agujas
- Base de fieltro
- Guía de acolchado
- 2 sujetadores de hilo
- Desarmador
- Porta carrete adicional