


MÁQUINA DE COSER M2505



CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base, hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

10 puntadas - Para crear 70 aplicaciones de puntadas y un sinfín de posibilidades.

Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite subir y bajar la aguja.

Selector de largo de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones.

Selector de ancho de Zig-zag preestablecido - Selecciona el ancho de Zig-zag dependiendo lo que desee realizar.

Regulador de tensión de hilo - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

Sistema de bobina vertical - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.

Porta carrete horizontal - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.

Presión del prensatelas - Ajusta la presión del prensatelas de manera automática de acuerdo al grosor de la tela utilizada, además cuenta con un calibrador de presión manual.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Cortahilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

Luz LED Stay Bright™ - Ilumina el área de costura, se mantiene siempre brillante y no disminuye su intensidad.

Selector de puntadas - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.

Ojalador en 4 pasos - Permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestra en el selector.

2 Posiciones de aguja - Facilita la costura en botones, cierres y pespunte.

Palanca de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

ACCESORIOS

- Prensatelas para usos múltiples
- Prensatelas botón
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- Paquete de agujas
- 4 bobinas
- 2 sujetadores de hilo
- Desarmador
- Brocha descosedor
- Guía de acolchado
- Placa cubre impelentes