

# MÁQUINA DE COSER M1605



----- Recta

∩∩∩ Zig-zag

∩∩∩ Zig-zag múltiple

∩∩∩ Elástica invisible

∩ Media Luna

□ Ojal

## CARACTERÍSTICAS

**Máquina portátil** - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

**Estructura metálica** - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

**Brazo libre** - Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

**6 puntadas** - Para crear 57 aplicaciones de puntadas y un sinnúmero de posibilidades.

**Devanador automático** - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

**Volante** - Permite subir y bajar la aguja.

**Selector de largo de puntada** - Selecciona uno de los largos de puntada preestablecidos para más aplicaciones de costura.

**Selector de ancho de Zig-zag preestablecido** - Selecciona el ancho de Zig-zag dependiendo lo que desee realizar.

**Regulador de tensión de hilo manual** - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

**Sistema de bobina vertical** - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.

**Porta carrete vertical** - Incluye 2 porta carretes, para colocar distintos tamaños de hilo.

**Presión del prensatelas** - Ajusta la presión del prensatelas de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.

**Guía de fácil enhebrado** - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

**Cortahilo lateral** - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

**Luz LED Stay Bright™** - Ilumina el área de costura, se mantiene siempre brillante y no disminuye su intensidad.

**Selector de puntadas** - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.

**Ojalador en 4 pasos** - Permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestran en el selector.

**Palanca de retroceso** - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

## ACCESORIOS

- Prensatelas para usos múltiples
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- 4 bobinas
- Brocha descosedor
- Paquete de agujas
- Placa cubre impelentes
- Desarmador
- 2 bases de fieltro