

MÁQUINA DE COSER M2605





19 PUNTADAS

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| — — — Recta | → → → Espina |
| ≡ ≡ ≡ Recta elástica | ↗ ↗ ↗ Montaña |
| ↙ ↘ ↘ ↘ Zig-zag | □ Ojal |
| ↙ ↗ ↗ ↗ Zig-zag múltiple | |
| ↙ ↗ ↗ ↗ Zig-zag reforzado | |
| ~~~~ Elástica invisible | |
| ~~~~ Dobladillo invisible | |
| ~~~~ Lencería | |
| ~~~~ Pestaña | |
| ~~~~ Media Luna | |
| ~~~~ Escala | |
| ~~~~ Nido de abeja | |
| ~~~~ Overlock inclinado | |
| ~~~~ Overlock invertido | |
| ~~~~ Overlock inclinado inverso | |
| ~~~~ Raspa | |

ACCESORIOS

- Prensatelas básico
- Prensatelas botón
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- Paquete de agujas
- 4 bobinas
- 2 Sujetadores de hilo
- Desarmador
- Brocha descosedor
- Guía de acolchado
- Placa cubre imponentes

DIMENSIONES / PESO



SINGER®

CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base, hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

19 puntadas - Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.

Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite subir y bajar la aguja.

Selector de largo de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones.

Selector de ancho de Zig-zag variable - Ajusta el ancho del Zig-zag, dependiendo lo que deseé realizar.

Regulador de tensión de hilo manual - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

Sistema de bobina vertical - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.

Porta carrete horizontal - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.

Presión del prensatelas - Ajusta la presión del prensatelas de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice, además cuenta con un calibrador de presión manual.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Cortahilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

Luz LED Stay BrightTM - Ilumina el área de costura, se mantiene siempre brillante y no disminuye su intensidad.

Selector de puntadas - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.

Ojalador en 4 pasos - Permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestran en el selector.

Palanca de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

Enhebrador automático - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.

2 posiciones de aguja - Facilita la costura en botones, cierres y pespunte.