



MÁQUINA DE COSER COMPUTARIZADA CONFIDENCE 7640



ACCESORIOS

- Prensatelas básico
- Prensatelas para ojales
- Prensatelas para botones
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para satin
- Prensatelas para dobladillo invisible
- Prensatelas de punta abierta
- Red para portacarrete
- Prensatelas de costura fácil
- Prensatelas de avance simultáneo
- Prensatelas para cordones
- Mesa extensora
- Guía de puntada
- 5 bobinas transparentes
- 2 bases de fieltro
- 2 sujetadores de hilo
- Desarmador
- Guía de acolchado
- Paquete de agujas
- Brocha
- Descosedor
- Porta carrete adicional

DIMENSIONES / PESO



CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base, hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

200 Programas de puntada - Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.

Devanador automático - Permite llenar la bobina de hilo de forma fácil y rápida, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite llenar la bobina de hilo de forma fácil y rápida, deslizando el devanador a la derecha.

Permite subir y bajar la aguja.

Ajuste de ancho de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones.

Ajuste de ancho de puntada - Ajusta el ancho de la puntada, dependiendo lo que desee realizar.

Regulador de tensión de hilo automático - Ajusta automáticamente la tensión del hilo, de acuerdo al tipo de tela que se utilice; con opción a modificarla según sea necesario.

Sistema de bobina Drop&Sew™ - Coloca la bobina, saca el hilo por la guía de la placa aguja y listo. No necesitas levantar manualmente el hilo de la bobina. Permite trabajar anchos de hasta 7 mm.

Porta carrete horizontal - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.

Presión del prensatelas - Ajusta la presión del prensatelas de manera automática de acuerdo al grosor de la tela utilizada, además cuenta con un calibrador de presión manual.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Corta hilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

LUZ LED Stay Bright™ - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad (3 LEDs).

Ojalador de 1 paso - 8 tipos diferentes de ojales. Con sólo colocar el botón en la guía del prensatelas, lo medirá y realizará el ojal en un paso.

29 posiciones de aguja - Facilita la costura del cierre y respunte, ideal para trabajos de Quilting y Patchwork básicos.

Enhebrador automático - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.

Dientes retráctiles - Con sólo accionar la palanca, se pueden ocultar los dientes permitiendo realizar el bordado libre y costura de botón.

Pantalla LCD - Facilita la selección y edición de puntadas.

Selección automática de puntadas - Cuando seleccionas una puntada, el largo y ancho y balance, están preestablecidos para un trabajo óptimo.

Elevador de aguja - Permite seleccionar donde detener la aguja: arriba, abajo o como pivote en la tela cuando se cosen curvas.

1 estilo de alfabeto - Con los que podrás personalizar tus proyectos.

2 funciones de memoria - Permite guardar nombres y puntadas especiales para aumentar las funciones, capacidad hasta 40 caracteres.

Mensajes de alerta auditivos y visuales - Te recordarán bajar el prensatelas, la palanca del ojal, revisar el hilo superior o que la memoria está llena.

Botón de inicio y paro - Puede trabajar la máquina sin el control de velocidad.

Control de velocidad de costura - Permite regular la velocidad de costura entre rápida o lenta.

Placa transparente - En todo momento tendrás el control del hilo de la bobina gracias a la cubierta transparente. Línea de 1/4 de pulgada.

Botón de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

Botones de selección de puntadas - Permite seleccionar digitalmente la puntada deseada.

Mesa extensora - Colócala para hacer más grande el área de costura.