

MÁQUINA DE COSER COMPUTARIZADA STARLET 6699



SINGER®



CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base, hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

100 programas de puntadas - Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.

Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite subir y bajar la aguja.

Botones de largo de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones.

Botones de ancho de puntada - Ajusta el ancho de la puntada, dependiendo lo que desee realizar.

Regulador de tensión de hilo manual - Puedes ajustar manualmente la tensión del hilo, de acuerdo al tipo de hilo y de la tela que se utilice.

Sistema de bobina vertical - Permite realizar anchos de hasta 6.5 mm.

Porta carrete horizontal - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.

Presión del prensatelas - Ajusta la presión del prensatelas automáticamente, según el grosor y textura de la tela que se utilice.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Cortahilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

Luz LED Stay Bright™ - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.

Panel de puntadas - Permite visualizar las puntadas a elegir.

Ojalador en 1 paso - 6 tipos de ojales. Con sólo colocar el botón en la guía del prensatelas, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un paso. Incluye un ojal manual.

Botón de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

12 posiciones de aguja - Facilita la costura de cierre y pespunte, ideal para trabajos de Quilting y Patchwork básicos.

Enhebrador automático - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.

Pantalla LCD - Visualiza las puntadas elegidas.

Selección automática de puntadas - Cuando seleccionas una puntada, el largo, ancho y el balance, están preestablecidos para un trabajo óptimo.

Botones de selección de puntadas - Te permite seleccionar digitalmente la puntada deseada.

Cubierta rígida - Contiene una práctica cubierta rígida para guardarla con seguridad.

Mesa extensora - Colócala para hacer más grande el área de costura.

ACCESORIOS

- Prensatelas básico
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- Prensatelas para dobladillo invisible
- Prensatelas para botón
- Prensatelas para sobrehilado
- Prensatelas para cierre invisible
- Prensatelas de rodillo
- Paquete de agujas
- 4 bobinas
- 1 sujetador de hilo
- 1 portacarrete adicional
- 2 bases de fieltro
- Placa cubre impelentes
- Desarmador
- Brocha descosedor
- Mesa extensora
- Cubierta rígida

DIMENSIONES / PESO

