

# MÁQUINA DE COSER SIMPLE 3232



## CARACTERÍSTICAS

**Máquina portátil** - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

**Estructura metálica** - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

**Brazo libre** - Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

**32 puntadas** - Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.

**Devanador automático** - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

**Volante** - Permite subir y bajar la aguja.

**Selector de largo de puntada** - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones y puntadas flexibles.

**Selector de ancho de puntada** - Ajusta el ancho de la puntada dependiendo lo que desee realizar.

**Regulador de tensión de hilo manual** - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

**Sistema de bobina vertical** - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.

**Porta carrete horizontal** - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.

**Presión del prensatelas** - Ajusta la presión del prensatelas de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.

**Guía de fácil enhebrado** - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

**Cortahilo lateral** - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

**Luz** - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.

**Selector de puntadas** - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.

**Ojalador en 1 paso** - Con sólo colocar el botón en la guía del prensatelas, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un paso.

**Palanca de retroceso** - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

**Enhebrador automático** - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.

**2 posiciones de aguja** - Facilita la costura en botones, cierres y respunte.

## 32 PUNTADAS

----- Recta	Rectángulo
≡≡≡ Recta elástica	Pluma
Zig-zag	Tipo Overlock
Zig-zag múltiple	Overlock elástica
Elástica invisible	Overlock inclinado
Doblado invisible	Overlock Invertido
Lencería	Ric-rac
Escala	Overlock inclinado inverso
Pestaña	Overlock plano
Bandera	Espina
Pared de Troya	Punto máximo
Raspa	Punto máximo amplio
Media Luna	Punto máximo reforzado
Zig-zag reforzado	Cruz
Nido de abeja	Montaña
Triángulo	Ojal

## ACCESORIOS

- Prensatelas básico
- Prensatelas para ojal
- Prensatelas para botón
- Prensatelas para cierre
- 4 bobinas
- Paquete de agujas
- Brocha descosedor
- 2 sujetadores de hilo
- Placa cobre impelentes
- Guía de acolchado
- Desarmador

## DIMENSIONES / PESO

